

STB IP設定マニュアル

TRZ9378

1、設定メニューの呼び出し

部屋ごとに定められたネットワークの設定を行います

※テレビがネットワークに接続された状態で設定してください

※ネットワークに接続されていない場合正常に設定されませんのでご注意ください

①STB設定専用リモコンの【MENU】ボタンを押し、設定メニューを表示させます



※左側の設定項目から「ネットワーク」を選んでください



②部屋ごとに定められたIPアドレスの設定を行います

※IPアドレスは客室ごとに定められた数値に確実に設定してください

間違いがあると正常に管理ができずトラブルの元になりますのでご注意ください



リモコンを使用したIPアドレスの入力操作方法



カーソルの直前の1文字を消します



数字を入力します



「.」ドットを入力します

③IPの入力の完了後、画面の「Save」ボタンを押します

※「Save」ボタンを押しても画面上は何も変化がありませんが、設定は完了しています

A rectangular button with a white background and a thin black border. Inside, the word "Save" is centered in a small, dark blue font.

2. 設定確認および動作確認

①STB設定専用リモコンの  (家マーク) を押してVODトップ画面を表示させます

※画面上に「VOD」ボタンが表示されている場合は選択してVODトップ画面を表示させてください

②VODトップ画面の左上に表示されている「お部屋番号」を確認します



※お部屋番号が間違った表示なる場合はIPアドレスの設定がうまく出来ていない可能性があるので
もう一度IPアドレスの設定をやり直してください

③VODのメニュー操作やムービー再生ができるかなど、動作確認をお願いします

ご協力ありがとうございました！