

ABホテル三河安城新館(型番:SHARP LC-20E6)


症状

リモコンでルームシアター ボタンを押すと
「切り替えられません。E203」というエラー表示


対応方法

E203のエラーはテレビ本体の設定で
HDMIケーブルをスキップする設定になっている可能性があります。
テレビの純正リモコンで設定変更をします。

①テレビのメニュー ⇒ 本体設定 ⇒ 入力スキップ設定



②入力1 (HDMI) ⇒ スキップ設定「しない」



③切り替えられるか確認

◆備考◆

テレビ設定をしても改善されないとき

受信状況が悪い、配線の接触が悪い可能性があります。

以下を確認

1. 同軸ケーブルやHDMIケーブルがきちんとささっているか
2. HDMIケーブルが入力1にささっているか
3. ケーブルの差しなおし