

スマートビューシステム（ネットワーク監視システム）

URL : <http://smart.mediawave.work/grafana/>

USER : prostyle-naha

PASS : prostyleuser2020

- ・ネットワークの状態をリアルタイムに表示します
- ・F11キーを押すと全画面表示にすることができます

※Google.chrome.などで、ブックマーク&パスワード保存をしておくと、定期的なアクセスが簡単に行えます。

- 表示上で「X」のマークが出ていた場合、まず該当する機器の配線チェック及び再起動のご対応をお願いします。

【チェック内容】

(1) 客室内設置アクセスポイント ※ユニットバス天井に設置

- ①幹線側のLANケーブルは「WAN」にしっかり繋がっているか。
- ②アクセスポイント背面の「MODE」スイッチは「BR」となっているか。
→接続が正常で、機器のランプも点灯（点滅）している場合は、該当フロアハブのご確認をお願いします。

(2) フロアハブ ※各フロア、パイプシャフト内2か所に設置

- ①フロアハブと該当アクセスポイントとをつなぐLANケーブルの、ポートリンクランプは点滅しているか。
→点滅していない場合、LANケーブルの抜き差しをお願いします。

(3) 2Fアクセスポイント及びメインハブ

- ①同様にLANケーブルの接続状況や電源ケーブルのご確認をお願いします。
※メインハブは「2Fアクセスポイント右・左」というケーブルが、バーカウンター天井裏のアクセスポイントと繋がっています。

⇒上記確認後、機器を再起動しても復旧しない場合、弊社サポートセンターへご連絡をお願いします。

※スマートビューシステムは5分に一度のチェックとなる為、再起動してもしばらくは、情報が更新されない可能性もございます。

- メディアウェイブサポートセンター（24時間365日対応）

TEL: 03-6417-4520