

1. 設定メニューの呼び出し

部屋ごとに定められたネットワークの設定を行います

※テレビがネットワークに接続された状態で設定してください

※ネットワークに接続されていない場合正常に設定されませんのでご注意ください

①STB設定専用リモコンの【MENU】ボタンを押し、設定メニューを表示させます



※左側の設定項目から「ネットワーク」を選んでください



②部屋ごとに定められたIPアドレスの設定を行います

※IPアドレスは客室ごとに定められた数値に確実に設定してください

間違いがあると正常に管理ができずトラブルの元になりますのでご注意ください



リモコンを使用したIPアドレスの入力操作方法



カーソルの直前の1文字を消します



数字を入力します



「.」ドットを入力します

③IPの入力の完了後、画面の「Save」ボタンを押します

※「Save」ボタンを押しても画面上は何も変化がありませんが、設定は完了しています

A graphic of a white rectangular button with a black border and the word "Save" in blue text inside.

2. 設定確認および動作確認

①STB設定専用リモコンの  (家マーク) を押してVODトップ画面を表示させます

※画面上に「VOD」ボタンが表示されている場合は選択してVODトップ画面を表示させてください

②VODトップ画面の左上に表示されている「お部屋番号」を確認します



※お部屋番号が間違った表示なる場合はIPアドレスの設定がうまく出来ていない可能性があるので
もう一度IPアドレスの設定をやり直してください

③VODのメニュー操作やムービー再生ができるかなど、動作確認をお願いします


ご協力ありがとうございました！

1.はじめに

- ・STB初期設定リモコンが必要です
- ・STBからの出力画面が下記になっているときは、**最初にIPアドレスの設定が必要です** 別紙の設定手順書をご覧ください



STB初期設定リモコン



STB出力画面

2.設定メニューの呼び出し

①STB設定専用リモコンの【MENU】ボタンを押し、設定メニューを表示させます


※左側の項目から「アクセスポイント」を選んで、リモコンの【OK】ボタンを押してください



STB WiFiアクセスポイント 設定マニュアル

TRZ9378


- ②認証の下の「Password」の項目を選んで、リモコンの数字ボタンで1234と押し、画面のOKを選んで、リモコンの【OK】ボタンを押してください(※入力をやり直すときはリモコンのBackSpaceボタンを押してください)



3.項目値の入力

- ①画面右側の各項目を設定します

※下記のSSID,パスワード、チャンネルは、このマニュアルの最終ページもしくは別紙をご覧ください



- ②画面の「SAVE」選んで、リモコンの【OK】ボタンを押してください

4.STBの再起動

初期設定リモコンの右上の電源ボタンを押してください
STBが再起動します



ご協力ありがとうございました！

STB WiFiアクセスポイント 設定マニュアル

TRZ9378

WiFiアクセスポイント設定一覧表

施設名称	ホテルアバローム紀の国 様	
SSID	Avalorm	全共通
パスワード	0734361200	全共通
チャンネル	下記参照	各個別

部屋	WiFi Ch.	部屋	WiFi Ch.						
601	11	701	6	801	1	901	6	1001	1
602	1	702	11	802	6	902	11	1002	6
603	11	703	1	803	11	903	1	1003	11
604	6	704	6	804	1	904	6	1004	1
605	1	705	11	805	6	905	11	1005	6
		706	1	806	11	906	1	1006	11
		707	6	807	1	907	6	1007	11
		708	11	808	1	908	6	1008	1
		709	1	809	11	909	1	1009	6
		710	6	810	6	910	11	1010	11
		711	1	811	1	911	6		
		712	11	812	11	912	1		
		713	6	813	6	913	11		
		714	1	814	1	914	6		
		715	11	815	11	915	1		
		716	6	816	6	916	11		
		717	1						
		718	11						

IP表[ホテルアバローム紀の国 様]

IPアドレス : 下記参照 65 室 サブネットマスク : 255.255.0.0 デフォルトゲートウェイ : 172.21.0.1 DNSアドレス(DNS1) : 172.21.1.110 DNSアドレス(DNS2) : 172.21.0.1									
6F		7F		8F		9F		10F	
部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス
601	172.21.6.1	701	172.21.7.1	801	172.21.8.1	901	172.21.9.1	1001	172.21.10.1
602	172.21.6.2	702	172.21.7.2	802	172.21.8.2	902	172.21.9.2	1002	172.21.10.2
603	172.21.6.3	703	172.21.7.3	803	172.21.8.3	903	172.21.9.3	1003	172.21.10.3
604	172.21.6.4	704	172.21.7.4	804	172.21.8.4	904	172.21.9.4	1004	172.21.10.4
605	172.21.6.5	705	172.21.7.5	805	172.21.8.5	905	172.21.9.5	1005	172.21.10.5
		706	172.21.7.6	806	172.21.8.6	906	172.21.9.6	1006	172.21.10.6
		707	172.21.7.7	807	172.21.8.7	907	172.21.9.7	1007	172.21.10.7
		708	172.21.7.8	808	172.21.8.8	908	172.21.9.8	1008	172.21.10.8
		709	172.21.7.9	809	172.21.8.9	909	172.21.9.9	1009	172.21.10.9
		710	172.21.7.10	810	172.21.8.10	910	172.21.9.10	1010	172.21.10.10
		711	172.21.7.11	811	172.21.8.11	911	172.21.9.11		
		712	172.21.7.12	812	172.21.8.12	912	172.21.9.12		
		713	172.21.7.13	813	172.21.8.13	913	172.21.9.13		
		714	172.21.7.14	814	172.21.8.14	914	172.21.9.14		
		715	172.21.7.15	815	172.21.8.15	915	172.21.9.15		
		716	172.21.7.16	816	172.21.8.16	916	172.21.9.16		
		717	172.21.7.17						
		718	172.21.7.18						
5 室		18 室		16 室		16 室		10 室	
8F		9F		10F		11F			
部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス	部屋	IPアドレス
0 室		0 室		0 室		0 室		0 室	