


WiFi アクセスポイント保守手順書


◆ WiFi設置場所

下記の **□** の各階の客室内に設置しています。



◆ 設置機器

NEC製WF800HP




AP-部屋番号

裏面もご確認ください。

WiFi アクセスポイント保守手順書

◆設置時の注意



コネクターが白丸

フロアハブから(幹線)



接続

家具のLANジャックへ

必ず


WAN

と書かれた端子に接続してください。



必ずBR側にスイッチしてください。
「BRモード」でないと接続できません

◆設置時の注意



WiFi機器は客室の家具の裏に木ネジで引っかけています。機器本体を上に持ち上げると脱着できます。

電源アダプタ

- ・WiFiアクセスポイントは1台で複数の部屋をカバーしていますので、1台が正常に動作しないと複数の部屋でWiFiが利用できなくなります。
- ・不都合の出た機器は、一度電源を入れ直す(電源アダプタを抜き差しする)ことで復帰する場合があります。
- ・不都合が解消されない場合は機器故障の可能性がありますので予備機(予備機01/予備機02)と交換してください。

シティホテル青雲荘様 IPアドレス設定表(wifiネットワーク)

宿泊客用 wifi設定	
SSID(2.4GHz)	seiunso
SSID(5GHz)	(初期 : 無効)
KEY	0722414545
wifi規格	IEEE802.11 b/g/n 準拠 (5GHz : IEEE802.11 ac/a/b/g/n 準拠)

無線AP				
AP名	設置場所	機種	管理用IPアドレス(固定)	備考
AP-1F	1Fロビー	AlliedTelesis AT-TQ2403	172.21.234.11/16	manager/123qwe
AP-2202	2202号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.21/16	
AP-2205	2205号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.22/16	
AP-2206	2206号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.23/16	
AP-2210	2210号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.24/16	
AP-2212	2212号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.25/16	
AP-3302	3302号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.31/16	
AP-3305	3305号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.32/16	
AP-3306	3306号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.33/16	
AP-3310	3310号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.34/16	
AP-3312	3312号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.35/16	
AP-4402	4402号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.41/16	
AP-4405	4405号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.42/16	
AP-4406	4406号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.43/16	
AP-4410	4410号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.44/16	
AP-4412	4412号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.45/16	
AP-5502	5502号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.51/16	
AP-5505	5505号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.52/16	
AP-5506	5506号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.53/16	
AP-5510	5510号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.54/16	
AP-5512	5512号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.55/16	
AP-6602	6602号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.61/16	
AP-6605	6605号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.62/16	
AP-6606	6606号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.63/16	
AP-6610	6610号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.64/16	
AP-6612	6612号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.65/16	
AP-7702	7702号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.71/16	
AP-7705	7705号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.72/16	
AP-7706	7706号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.73/16	
AP-7710	7710号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.74/16	
AP-7712	7712号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.75/16	
AP-8722	8722号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.81/16	
AP-8725	8725号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.82/16	
AP-8726	8726号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.83/16	
AP-8730	8730号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.84/16	
AP-8732	9732号室	NEC AtermWF800HP	172.21.234.85/16	
予備01		NEC AtermWF800HP	172.21.234.91/16	
予備02		NEC AtermWF800HP	172.21.234.92/16	

AP共通設定項目	設定値			
ログインID / PASS	admin / 123qwe			
GW	172.21.234.1			
チャンネル	固定			
WPS	無効			
syslogサーバー	N/A			